セットアップガイド

この度は、「DVR-SH22LEI(以下、本製品と呼びます。)をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。 ご使用の前に[本書]をよくお読みいただき、正しいお取り扱いをお願いいたします。

B-MANU201050-0

動作環境の確認

●取り付け後、フロントパネルが操作可能な機種でご使用いただけます。

●Serial ATAインターフェイスをRAIDモードで設定しないでください。

設置方向:水平、垂直(垂直は12cmメディアのみ対応)

書き込みエラー回避機能 搭載

トレイタイプオートローディング

CD -R -RW ROM

能な環境を推奨いたします。

製品仕様

インターフェイス仕様 Serial ATA

データバッファサイズ 2MB

設置条件

ディスクローディング方式

最大書き込み/読み込み速度

対応機種**1	本製品が取付可能なドライブベイ(5インチベイ)とSerial ATAインターフェイス*2を搭載したDOS/Vマシン		
対応OS ^{※3}	Windows Vista®**4 / Windows XP / Windows 2000 Professional		
搭載CPU ^{※3}	Celeron D 310以上		
メモリ	128MB以上		
チップセット	Intel 915/925/945/955/965/975/3シリーズ/4シリーズ (ICH6(R)/ICH7(R)/ICH8(R)/ICH9(R)/ICH10(R)を搭載 ^{※5}		
ハードディスク	空き容量:250MB以上(イメージファイル作成時に最大約8.5GBの空き容量が必要です)		
対応メディア ^{※6}	●DVD:DVD+R*7、*8、DVD+RW、DVD-R*8、*9、DVD-RW、DVD-RAM*10、DVD-ROM ●C D:CD-R、CD-RW、CD-ROM		
推奨メディア ^{※11}	メディア	メディアの速度	メーカー名
	1層DVD+R	16倍速(最大22倍速書き込み ※14)	太陽誘電、日立マクセル、三菱化学
		16倍速(最大20倍速書き込み **14)	ソニー
		8倍速	太陽誘電、ソニー、日立マクセル
	2層DVD+R	8 倍速(最大10倍速書き込み **14)	三菱化学
		8倍速	リコー
		2.4倍速	日本ビクター、三菱化学、リコー
	DVD+RW	4 倍速	三菱化学、リコー
	*12 1層DVD-R	16 倍速(最大22倍速書き込み*14)	太陽誘電、日立マクセル、三菱化学
		16 倍速(最大20倍速書き込み *14)	ソニー
		8倍速	太陽誘電、日立マクセル
	2層DVD-R	8倍速	太陽誘電、日立マクセル、三菱化学
		4 倍速	日本ビクター、三菱化学
	DVD-RW	6倍速	日本ビクター、三菱化学
		4 倍速	日本ビクター、三菱化学
	DVD-RAM .	12倍速	日立マクセル
		5 倍速	太陽誘電、パナソニック、日立マクセル、三菱化学
		3 倍速	太陽誘電、日本ビクター、パナソニック、日立マクセル
	CD-R	三菱化学	
	CD-RW	= 菱化学	

●本製品はドライブベイ(5インチベイ) 搭載タイプです。ドライブベイに空きがない場合は、あらかじめ搭載済みのドライブを取り外す必要があります。

●DVD+R/+RW/-R/-RWメディアで作成したDVD-ROM・DVDビデオは、既存のDVD-ROMドライブ、DVDプレーヤー、対応のゲーム機で再生可能ですが、一部再生で

●上記の条件を満たした場合でも、環境やメディアの品質によっては、ドライブの最大性能を発揮できない場合があります。Windows Vista®でご利用の際にはより高性

●お使いのパソコンによってはBIOS設定が必要です。本製品が認識されない場合は、パソコンのBIOSを確認してください。パソコンのBIOSの設定方法はパソコンの取

ドライブメーカー

適合フォーマット

動作湿度

外形寸法

より詳しい対応機種情報を対応製品検索エ 「PIO」にてご案内しております。

込みは 12cmメディアのみ対応しておりま ・CD への書き込みを行う際には、各々の 込み速度に対応したメディアが必要です。

リンプル ら取り出し不可能なステ 1) および 2.6GB/ 面のメディア

●推奨メディア以外を使用した場合は、メディアの

メディアメーカーの生産の都合上、入手困難と る場合があります。あらかじめご了承ください

TA電源ケーブルは添付しておりません。バーロン本体に添付されていない場合は別途ご

危险、警告、注意表示

〈絵記号の意味〉



「発火注意」を表す絵表示



本製品を修理・改造・分解しないでください。 火災や感電、やけど、動作不良の原因になります。修理は鰹針修理

安全にお使いいただくために

主意事項を記載しています。ご使用の際には、必ず記載事項をお守りください。

火災や感電、やけど、動作不良の原因になります。修理は弊社修理センターにご依頼ください。 分解したり、改造した場合、保証期間であっても有料修理となる場合があります。 本製品を使用する場合は、ご使用のパソコンや周辺機器のメーカーが指示

こでは、お使いになる方への危害、財産への損害を未然に防ぎ、安全に正しくお使いいただくための



煙が出たり、変な臭いや音がしたら、すぐに使用を中止してください。 電源を切ってコンセントから電源ブラグを抜いてください。そのまま使用すると火災・感電の原因になります。

している警告、注意表示を厳守してください。



本製品を取り付ける場合は、本書「セットアップガイド」で接続方法をご確認


/型 になり、以下のことにご注意ください。 ・接続ケーブルなどの窓品は、必ず添付品または指定品をご使用ください、故障や動作不良の原因になります。・接続するコネクターやケーブルを間違えると、パンコン本体やケーブルから発揮したり火災の原因になります。

本製品の取り付け/取り外しの際は、必ず本書「セットアップガイド」で 取り付け/取り外し方法をご確認ください。 間違った操作を行うと火災・感電・動作不良の原因になります。



本体を濡らさないでください。

火災・感電の原因になります。お風呂場、雨天、降雪中、海岸、水辺でのご使用は、特にご注意ください。



日立LGデータストレージ製ドライブ

CD-ROM Mode2 (form1, form2),

Video CD、CD-TEXT、PhotoCD

+5~+35℃ (パソコンの動作する温度範囲であること)

146(W)×165(D)×41.3(H)mm (フロントベゼル含まず)

CD-DA、CD-Extra、CD-I、

●DVD:DVD-ROM、DVD-Video

●C D:CD-ROM Mode1、

DC + 5V + 5% + 12V + 10%

20%~80% (結露なきこと)

約720g (本体のみ)

本製品を使用中にデータなどが消失した場合でも、データなどの保証は ∠! →切いたしかねます。 故障に備えて定期的にバックアップをお取りください。

本製品は以下のような場所で保管・使用しないでください。 故障の原因になることがあります。 《使用時/保管時の制限》◎振動や衝撃の加わる場所 ◎直射日光のあたる場所 ◎湿気やホコリが多い場所 ■温度差の激しい場所 ●熱の発生する物の近く(ストーブ、ヒータなど) ●強い破力電波の発生する物の近く (磁石、ティスプレイ、スピーカ、ラジオ、無線機など) ●水気の多い場所(台所、浴室など) ●傾いた場所 ●腐食 性力ス雰囲気中(Cl2, H2S, NH3, SO2, NOxなど) ●静電気の影響の強い場所 《使用時のみの制限》 ●保温、保湿性の高いものの近く(じゅうたん、スポンジ、ダンボール、発泡スチロー

など) ●製品に通気孔がある場合は、通気孔がふさがるような場所 本製品は精密部品です。以下の注意をしてください。

●落としたり、衝撃を加えない●本製品の上に水などの液体や、クリップなどの小部品を置かない●重いものを上にのせない●本製品のそばで飲食・喫煙などをしない


アクセスランプ点灯/点減中に電源を切ったり、パソコンをリセットしないでください。 故障の原因になったり、データが消失するおそれがあります。

本体内部に液体、金属、たばこの煙などの異物が入らないようにしてください。



本体についた汚れなどを落とす場合は、柔らかい布で乾拭きしてください。 ●洗剤で汚れを落とす場合は、必ず中性洗剤を水で薄めてご使用ください。 ●ベンジン、アルコール、シ ―系の溶剤を含んでいるものは使用しないでください。●市販のクリーニングキットを使用して、本製品のクリーニング作業を行わないでください。故障の原因になります。





メディアの取り扱いについては以下をお守りください。 ティアを直接持つときは光沢のある場所に触らないようにしてください。両端をはさむようにして持つか、中央の穴


●正しい再生をするためと、振動や回転音が大きくなるなどのトラブルを防ぐため、メディアに紙やシールなどを貼らな ■ アトアドの入ったメディアや反ってしまったメディアは絶対に使用しないでください。また 割れたメディアをテープ類や対

着剤で貼りあわせて使用しないでください。高速回転しますので、欠陥のあるメディアは危険です。 ●メディアに異物(CD-Rメディアの仕切りなど)が付いていないことを十分ご確認の上、ドライブに挿入してください。異 物が付いたまま挿入すると、故障の原因になります。

1.準備しよう

内容物を確認します

□ にチェックをつけながら、ご確認ください。万が一不足品がございましたら、弊社サポートセンターにご連絡ください。



▼ シールサンプル 面に貼られているシールに印 型 番 DVR-SH22LE 字してある12桁の英数字です。 シリアル番号: AOAOOOOOOXX (例:AOAOOOOOOXX) シリアル番号(S/N)は最新ファ ームウェアのダウンロードなど

シリアル番号(S/N)をメモします

の際に必要な場合があります。 ↓ここにシリアル番号(S/N)をメモしてください。

シリアル番号(S/N)は本製品底



http://www.iodata.jp/lib/

ユーザー登録

http://www.iodata.jp/regist/

各部の名称

メディアが取り出せなくなった場合に

アクセスランプの 切ったりしないで 恐れがあります。

□ ハードウェア保証書(1枚)

ハードウェア保証書について


「ハードウェア保証書」と「保証規定」は本製

本製品の修理をご依頼いただく場合に必要

となりますので、大切に保管してください。

品の箱に印刷されております。

ドライブ前面 ドライブ背面



トレイの出し入れを行います。

アクセスランプ

アクセスランプの点灯/点滅中は、パソコンをリセットしたり、電源を 切ったりしないでください。故障の原因になったり、データが消失する

読み書き・イジェクト時に点灯/点滅し ます。

Serial ATAコネクター パソコンのSerial ATAケーブルを接続します。

> erial ATA電源コネクター パソコンのSerial ATA電源ケーブルを接続します。

2.接続しよう

●お使いのパソコンによっては、BIOSの設定が必要です。本製品が認識されない場合は、パソコンのBIOSを確認してください。パソコンのBIOSの設定方法はパソコンの取扱説明 書をご覧ください。

●Serial ATAインターフェイスをRAIDモードに設定しないでください。

手順.1

パソコンと周辺機器の電源を切り、パソコンの電源ケーブルをコンセントから抜きます。

手順.2


パソコンのルーフカバー、5インチベイのカバーを外し、本製品を取り付けます。 ルーフカバー、5インチベイのカバーについてはパソコンの取扱説明書をご覧ください。

手順.3

各ケーブルを接続します。

① Serial ATAケーブル


パソコン本体から出ているSerial ATAケーブルを、本製品の Serial ATAコネクターに接続します。



ケーブルには向きがあります

Serial ATAケーブルの凸部が右側、Serial ATA電源ケーブルの 凸部が左側になるように挿入します。 逆向きでは挿し込めないようになっていますが、無理に差し込も うとすると、コネクターが破損します。

※パソコンによってSerial ATAケーブルの形状が下図と若干異なる 場合があります。Serial ATAケーブルであれば仕様は同じですので 凸部の向きにだけご注意いただき、ご使用ください。



) Serial ATA電源ケーブル

Serial ATA電源コネクターに接続します。

パソコン本体から出ているSerial ATA電源ケーブルを本製品の

※本製品にはSerial ATA電源ケーブルを添付しておりません。パソコン

本体にSerial ATA電源ケーブルがない場合は、別途ご用意ください。

Serial ATAケーブル

添付のネジで本製品を固定します。

手順.4

パソコンによって、ネジ穴の場所や数が異なります。詳しくはパソコンの取扱説明書をご覧ください。

手順.5

パソコンのルーフカバーを取り付け、ケーブルや周辺装置を元に戻します。

3.確認しよう

正常に使用できるかを確認します

Windowsを起動して [マイコンピュータ] (または [コンピュータ])を開き、本製品のドライブアイコン が追加されていることを確認します。アイコンが追加 されていれば、本製品をご使用いただけます。







↑(画面例:Windows XP、メディア未挿入、Fドライブとして認識している場合)

- ●ドライブ文字(番号)は環境によって異なります。
- ●ドライブ名称は挿入されているメディアにより異なります。 (例:Windows XPで空のDVD-Rメディアを挿入すると 「CD-ROM」と表示されます。)

こんなときには

アイコンが追加されていない場合

- ●[表示]メニューの[最新の情報に変更]をクリックしてみてください。 ●ケーブルの接続が正しく行われていることをご確認ください。 (パソコンの電源を切り、再度ケーブルを抜き差ししてください。)

注意事項

その他ご注意


●ケーブルを抜くときは、ケーブル部分を引っ張らない

で、コネクターを持って抜いてください。

- ●一部のウイルス対策ソフトがインストールされている 場合には、動作が不安定になる場合があります。
- ●本製品にメディアを入れたまま移動したり傾けたりしな いでください。本製品やメディアを破損します。
- ●本製品を長時間使用した場合は、一旦メディアを取り出 し数分おいてから書き込みを行ってください。

裏面へお進みください。







ハロを使ってみよう

用途に応じて添付ソフトウェアを選択してください。



通常のデータCD/DVD作成に加えて、暗号化CD/DVDを作成することもできます。 イングソフトやパケットライトソフトがインストールされている場合には、本ソフトをインストールする前にそれらのソフトをアンインストールしてください。

パケットライトソフト ・ D+RW/-RWやCD-RWにドラッグRドロップ操作でデータを書き込むことができます。

他のデータライティングソフトやパケットライトソフトがインストールされている場合には、本ソフトをインストールする前にそれらのソフトをアンインストールしてください

ドライブコントロールユーティリティ:パソコンシャットダウン時にメディアの取り出し忘れを防ぐユーティリティソフトです。 riveの機能限定版です。)※本製品との組み合わせでは、速度の変更は行えません。

ソフトをクリック

します。

🌛 🤥 用途に応じて必要なソフトウェアをインストールしてください。

※収録されているソフトをお使いの場合には、管理者権限でログオンしてください。

添付のCD-ROMを DVDドライブに 挿入します。

2 メニューが表示されたら[インス 3 インストールしたい 4 表示に従ってインス 5 インストールが完了します。 トールをする]をクリックします。



シリアル番号/ ●B's Recorder GOLD9 PLUS

CD-Key

B's Recorder GOLD + B's CLiPを使用する際のご注意

書き込みに失敗する場合があります。

●マルチセッション・マルチボーダー(セッション単位でデータを追記することです。) 記録したメディアの使用済み容量を知りたい場合は、「B's Recorder GOLD」の「メディ 必ず「B's CLiP」と本製品を使用してください。

最初のセッションのみ読み込むことができます。

●2 層 DVD±R メディアに 「B's CLIP」で書き込みを行った場合、他のドライブで読み for VIDFO メディアをご利用ください。

●一度でも書き込みに失敗した DVD+R/-R/CD-R メディアは使用しないでください。正 書き込むファイルと同じサイズの空き容量がハードディスク上に必要です。

合は、必ず「B's Recorder GOLD」と本製品を使用してください。 また、いったん「B's CLiP」と本製品で書き込みを行ったメディアに追記する場合は、

の「プロパティ」を選択すると表示される。使用領域。では、OS の仕様により最後のセッ する場合は、「B's Recorder GOLD」や「B's Erase」でいったん標準消去してから、 ●音楽データを書き込んだCD-R/RW ティアを再生するには、再生する CD ブレーヤー

面「推奨メディア」欄にてご案内しておりますメーカー製の CPRM 対応 DVD-R/RW

れる危険性があります。

トールを進めます。

ので、そのまま次の画面に進んでください。

こんな時には・

常に動作しない場合があります。また、書き込みに失敗した DVD+RW/-RW/CD-RW ●B's Recorder GOLD のエラー回避機能のチェックを外さないでください。 メティアは「B's Recorder GOLD」を使用して、いったんデータを消去した後にご利 「環境設定」→「ドライブ設定」→「高度なドライブ設定」で、"転送速度エラー回避機能" ●本製品と「B's CLiP」との組み合わせでは、DVD±RW/DVD-RAM/CD-RWメディ をONにしてください。※エラー回避機能が常時ONになっているドライブでは、「高 アのみお使いいただけます。

●省電力機能を無効(オフ)にしてください。無効(オフ)にしないで書き込みを行うと、 ●いったん 「B's Recorder GOLD」と本製品で書き込みを行ったメディアに追記する場 ●他の CD/DVD ドライブを読み込み元ドライブとして使用する場合の注意 「B's Recorder GOLD」が対応していない CD/DVD ドライブ※の場合は、読み込み

インストールするソフトウェアによっては、シリアル番号入力画面が表示

される場合があります。その場合、シリアル番号は自動的に入力されます

読み込み元ドライブとしてご利用くださし

(再起動が必要な場合があります。

●2層 DVD+Rメティアにマルチセッションで書き込みを行った場合、他のドライブでは ●「B's Recorder GOLD」にてコピー禁止機能付き DVD を作成する場合には、本紙表 ●Windows 2000 でお使いの場合には、ドライブのデジタル CD 再生を無効にしてく

●DVD±R/RWメディアに書き込む際、書き込み終了前に一度トレイが出し入れします。 ●ハードティスクにいったんデータを書き込んでから、メティアへの書き込みを行う場合、 書き込み終了の画面が表示されるまではメティアを抜かないでください。手がはさま

●本製品は「B's Recorder GOLD」の HDD バックアップ機能には対応しておりません。

DVDオーサリングソフト等の優待販売について

本製品にはDVDオーサリング(DVDビデオ作成)およびDVDプレーヤーソフトを添付しておりません。本製品ご購入のお客様につきましてはコーレル社製 DVDオーサリング/プレーヤーソフト(製品版)を特別価格でご購入いただけます。購入をご希望の場合は、下記の手順で優待販売(ダウンロード販売)ページ にアクセスし、ご利用ください。 ※インターネット接続環境が必要です。

DVDドライブに挿入します。

2 メニューが表示されたら [ソフトウェア優待販売ページにアクセスする]をクリックします。

【 以下のソフトウェアなどがダウンロードいただけます DVD MovieWriter 6

VideoStudio11

WinDVD 9

► PhotoImpact X3



●本優待販売のソフトウェア以外のDVDプレーヤーソフトやオーサリングソフト等をご利用いただく場合、ご使用 ンソフトウェアメーカー様に本製品での動作の可否をご確認ください。(憋社ではその他ソフトウェアの動作確 認情報はございません。なお、ソフトウェアメーカー様には製品名「DVR-SH22LF」での動作をご確認くださ

●本優待販売のソフトウェアと、お客様の環境およびドライブとの組み合わせによっては、ドライブの最大性能を 発揮できない場合があります。

●一度「B's Recorder GOLD」で書き込みをおこなったDVD±RW、CD-RWメディアを、本優待販売のソフトウェ アにてご利用になる場合は、先に「B's Recorder GOLD」でメディアの標準消去をおこなってからご利用くだ

パソコン接続時の問題

パソコンに接続してもマイコンピュータ(またはコンピュータ) にDVDドライブのアイコンが表示されない。



本紙表面を参照し、Serial ATAケーブル、電源ケーブルを再確認してください。 各ケーブルの接触がゆるくないかを確認します。

ドライブ文字(番号)を変更してみてください。 他のドライブ文字(番号)と重なり表示されていない場合があります。

1.[マイコンピュータ](または[コンピュータ])を右クリックし、表示されたメニューから[管理]をクリックします。 2.[ディスクの管理]をクリックし、右下の画面をスクロールし、DVDドライブの認識があるかを確認してください。

※ 既存のドライブがある場合はその後に本製品が表示されます 3.本製品を右クリックして、「ドライブ文字とパスの変更」をクリックします。

4.[変更](または[編集])をクリックします。

5.ドライブ文字(番号)を他の機器と重ならないように選択し、[OK]をクリックします。

6.[マイコンピュータ](または[コンピュータ])を開き、設定したドライブ文字(番号)が表示されているかどうかを確認し



B's Recorder GOLDをインストールしたらマイコンピュータ (またはコンピュータ)に本製品のアイコンが表示されなくなった。



ビー・エイチ・エー社へお問い合わせください。



DVD/CD読み込み時(再生時)の問題





DVDプレーヤーソフトを起動し、再生ドライブに本製品が設定されているかを確認してください。 ※本製品はDVDプレーヤーソフトを添付しておりません。DVDビデオの再生には、別途DVDプレーヤーソフトをご用

コーレル社製ソフトウェアを優待販売特別価格にてご購入いただけます。 詳しくは、左記【DVDオーサリングソフト等の優待販売について】をご確認ください。)

音楽CD、DVDビデオやデータ等が書き込まれた DVD/CDメディアが開けない。



常駐ソフトを停止してください。

Windows Vista® の場合 1.[スタート]ボタン→[すべてのプログラム]→

画面右下のタスクトレイトに常駐されているソフトの [Windows Defender]の順にクリックします。 アイコンを, 右クリックやダブルクリックして [停止]、[終了]、[無効]等にしてください。問題となる 2.[ツ-ル]→[ソフトウェアエクスプロ-ラ]の順にク 常駐ソフトが特定できた場合は、問題となるものを止 リックします。



3.スタートアッププログラムの中から Microsoft Corporationに関するもの以外の分類 を選択し、「無効にする〕をクリックします。



4.DVD/CDメディアが開けるかどうか確認してくださ い。正常に開けるようになった場合は1~3の手順 で1つずつ有効に戻し、問題となる常駐ソフトを特定 してください。また、問題となる常駐ソフトは無効に した状態で使用してください。

1.[スタート]ボタン→[ファイル名を指定して実行]を クリックします。 「名前]欄に「msconfig]と入力し、「OK]ボタンをク リックします。

めた状態で使用してください。


2.[スタートアップ]タブをクリックし、以下の項目以外 のチェックを外し、「適用」ボタンをクリックします。 ※後で元に戻せるように現在のチェックの状態をメモ等に控えてくださ ·IMJPMIG ·TINTSETE

·Ctfmon 3.[閉じる]ボタンをクリックします。再起動のメッセー ジがでますので、画面にしたがってパソコンを再起 動してください。

4.パソコン再起動後、DVD/CDメディアが開けるかと うか確認してください。正常に開けるようになった 場合は1~3の手順で1つずつチェックを戻し、問題 となるものを特定し、問題となるものを外した状態 で使用してください。




ライティングソフトが複数インストールされている場合は、 本製品添付ソフト以外のライティングソフトを全てアンインストールして下さい。 アンインストール方法はソフトメーカーまたは、パソコンにインストール済みソフトの場合、パソコンメーカーにお問い合わせください。



DVDプレーヤーソフトの動作環境を確認し、動作環境に合うようにパソコン環境を


アップグレードしてください。 ※本製品はDVDプレーヤーソフトを添付しておりません。DVDビデオの再生には、別途DVDプレーヤーソフトを


(コーレル社製ソフトウェアを優待販売特別価格にてご購入いただけます。 詳しくは、左記【DVDオーサリングソフト等の優待販売について】をご確認ください。)



データが書き込まれていないメディアをセットしている場合は、このようなメッセージが表示されます。 書き込みを行いたい場合は、添付のライティングソフトを起動し、書き込みをおこなってください。







ライティングソフトを起動し、書き込みドライブに本製品が設定されているかどうか を確認してください。






ライティングソフトが複数インストールされている場合は、 本製品添付ソフト以外のライティングソフトを全てアンインストールして下さい。 アンインストール方法はソフトメーカーまたは、パソコンに標準で組み込まれている場合にはパソコン メーカーにお問い合わせください。



推奨メディアを使用してください。 (本紙表面の【動作環境の確認】内[推奨メディア]をご参照ください。)





ライティングソフトが複数インストールされている場合は、 本製品添付ソフト以外のライティングソフトを全てアンインストールして下さい。 アンインストール方法はソフトメーカーまたは、パソコンに標準で組み込まれている場合にはパソコン メーカーにお問い合わせください。


本紙表面の【動作環境の確認】を参照し、動作環境に合うように



パソコン環境をアップグレードしてください。







※「QuickDrive LE」については画面で見るマニュアルを確認します。 [スタート]メニューの[I-O DATA]に登録されます。

ホームページでサポート情報を見る。

●製品Q&A、Newsなど http://www.iodata.jp/support/

●最新サポートソフト

http://www.iodata.ip/lib/

それでも解決しなかったら

サポートに問い合わせる。

株式会社アイ・オー・データ機器 サポートセンター

TEL[東京] 03-3254-1095 TEL[金沢] 076-260-3688 FAX(東京) 03-3254-9055 FAX[金沢] 076-260-3360 [受付時間] 9:00~17:00 月~金曜日(祝祭日を除く)

※ご提供いただいた個人情報は、製品のお問合せなどアフターサービス及び顧客満足度向上のアンケート以外の目的には利用いたしません。また、これらの利用目的の達成に必要な範囲内で業務を委託する場合を除き、お客様の同意なく第三者へ提供、または第三者と共同して利用いたしません。

多理について

お問い合わせ

GOUD 9やB's CLiPで困ったら

ホームページでサポート情報を見る。

それでも解決しなかったら

テクニカルサポートセンター

平付時間...1 0·00~1 2·00/1 2·00~1 7·00

※お問い合わせの際はユーザー登録が必要です

TEL 0570-077002

http://www.bha.co.jp/

●E-Mail: 上記Webサイトのサポートページよりお問い合わせください

■ サポートに問い合わせる。

ビー・エイチ・エー

ソフトウェアの画面で見るマニュアルを確認する。

http://help.bha.co.jp/

[スタート]メニューの[B.H.A]に登録されます。

修理を依頼される前に、以下の事項をご確認くださし

月~金曜日(祝日などビー・エイチ・エーの休業日を除く)

●お客様が貼られたシールなどについて

修理の際に、製品ごと取り替えることがあります。その際、表面に貼られているシールなどは失われますので、ご了承ください。

■保証期間中は、無料にて修理いたします。ただし、ハードウェア保証書に記載されている「保証規定」に該当する場合は、有料となり

※保証期間については、ハードウェア保証書をご覧ください。

■保証期間が終了した場合は、有料にて修理いたします。 ※弊社が販売終了してから一定期間が過ぎた製品は、修理ができなくなる場合があります。 ■お送りいただいた後、有料修理となった場合のみ、往復はがきにて修理金額をご案内いたします。修理するかをご検討の上、検討結 果を記入してご返送ください。(ご依頼時にFAX番号をお知らせいただければ、修理金額をFAXにてご連絡させていただきます。)

本製品の修理をご依頼される場合は、以下の手順で行ってください。

1.メモに控え、お手元に置いてください。

お送り頂く製品の製品名、シリアル番号(製品に貼付されたシールに記載されています。)、お送りいただいた日時をメモに控え、 お手元に置いてください。

2.これらを用意してください。

※ただし、保証期間が終了した場合は、必要ありません。 ■下の内容を書いたもの

・返送先[住所/氏名/(あれば)FAX番号] ・日中にご連絡できるお電話番号 ・ご使用環境(機器構成、OSなど) 故障状況(どうなったか)

3.修理品を梱包してください。

■上で用意した物を修理品と一緒に梱包してください。 ■輸送時の破損を防ぐため、ご購入時の箱・梱包材にて梱包してください。 ※ご購入時の箱・梱包材がない場合は、厳重に梱包してください。

■必要事項を記入した本製品のハードウェア保証書(コピー不可)

4.修理をご依頼ください

■修理は、下の送付先までお送りくださいますようお願いいたします。 ※原則として修理品は弊社への持ち込みが前提です。送付される場合は、発送時の費用はお客様ご負担、修理後の返送費用は 弊社負担とさせていただきます。

■送付の際は、紛失等を避けるため、宅配便か書留郵便小包でお送りください。

【送付先】〒920-8513 石川県金沢市桜田町2丁目84番地 アイ・オー・データ第2ビル 株式会社アイ・オー・データ機器 修理センター 宛 ■修理品到着後、通常約1週間ほどで弊社より返送できます。 ※ただし有料の場合や修理内容によっては、時間がかかる場合があります。

使用上のご注意

製品またはソフトウェアは、あなたが著作権保有者であるか、著作権保有者 nら複製の許諾を得ている素材を制作する手段としてのものです。もしあなた自 著作権を所有していない場合か、著作権保有者から複製許諾を得ている。 場合は、著作権法の侵害となり、損害賠償を含む補償義務を負うことがあります。 即自身の権利について不明確な場合は、法律の専門家にご相談ください。

■本製品以外での使用は保証できません。また、本製品で他のライティングソフ トウェアを使用して万一幅書が発生した場合は弊社ではサポートいたしかねます。ご使用のライティングソフトウェアメーカーにお問い合わせください。 ■書き込みに失敗したメディアの保証はいたしておりません。

DVD+RW/-RW、CD-RWメディアの消去(初期化)は書き込みを行ったライ

ングソフトウェアを使用してください。 ■「B's CLiP」はCPRMに対応しておりません。

本製品は、日本の地域コードである「2」に設定されています。DVDプレーヤー ソフトなどで他の地域コードに設定した場合、弊社では保証いたしかねます。

●I-O DATAは、株式会社アイ・オー・データ機器の登録商標です。 ●Windows Vista** およびWindowsロゴは、米国または他国における Microsoft Corporationの商標または登録商標です。 ●その他、一般に会社名、製品名は各社の商標または登録商標です。

こ注息) 本製品及び本書は株式会社アイ・オー・データ機器の著作物です。したかって、本製品及び本書の一部または全部を無断で複製、複写、転載、改変することは法律で禁じられています。 2 本製品は、医療機器、原子力設備や機器、航空宇宙機器、輸送設備や機器、兵器 システムなどの人前に関る設備や機器、及び海底中継器、デ宙衛星などの高度な な信頼性を必要とする設備や機器としての使用またはこれらに組み込んでの使 用は意図されておりません。これら、設備や機器、制御システムなどに本製品を 使用され、本製品の故障により、人身事故、火災事故、社会的な損害などが生し でも、弊社ではいかなる責任も負いかねます。設備や機器、制御システムなどに おいて、冗長設計、火災延焼対策設計、誤動作防止設計など、安全設計に万全を

明されるようご注意願います。 本製品は日本国内仕様です。本製品を日本国外で使用された場合、弊社は一ち) 本裏面は日本国内団体です。本裏面を日本国外で関用された場合、発信は一 の責任を負いかねます。また、弊社は本製品に関し、日本国外への技術サポート 及びアフターサービス等を行っておりませんので、予めご了承ください。(Thi product is for use only in Japan. We bear no responsibility for an outside Japan and provide no technical support or after-service for th

product outside Japan.))本製品は「外国為替及び外国貿易法」の規定により輸出規制製品に該当する場 4、平実のはくび自然の正及びか自身の盃しの放在により報回が削減の正案はする場合があります。
6本があります。
5)本製品を運用した結果の他への影響については、上記にかかわらず責任は負金を認ってある。



地球環境を守るため、再生紙を使用しています。



2008.09.19 Copyright © 2008 I-O DATA DEVICE, INC. All Rights Reserved.